

Sonic Alert

Der führende US-Hersteller von optischen Alarmsystemen

Sonic Boom Wecker mit Bettvibration für Reise und Zuhause

Modell SBD375ss

Warnhinweis: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Spezifikationen auf der Geräteunterseite der verfügbaren Stromversorgung d.h. USA AC 110 Volt / 60 Hz, EU AC 230V / 50 Hz entsprechen.



<p>Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren hinweist.</p>	<p>VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR BITTE KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN! WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN AN IHREN SONIC ALERT- KUNDENDIENST.</p>	<p>Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.</p>
---	--	--

WARNHINWEIS: UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

1-JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT

Für den Wecker Sonic Boom Modell SBD375ss ist für ein (1) Jahr ab Kaufdatum eine Garantie gegen Herstellungsdefekte bei Materialien und Verarbeitung gewährleistet. Innerhalb dieses Garantiezeitraums wird Sonic Alert den SBD375ss kostenlos reparieren oder nach Sonic Alerts eigenem Ermessen austauschen. Senden Sie den SB375ss einfach (frankiert) mit einer Kopie Ihres Kassenbelegs als Kaufnachweis an:
Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.

DUALWECKER MIT TON- UND LAUTSTÄRKEREGULIERUNG SOWIE
BETT VIBRATION
MODELL SBD375ss

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG - Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, um darauf zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen zu können.

Warnhinweis: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Spezifikationen auf der Geräteunterseite der verfügbaren Stromversorgung, d.h. USA AC 110V EUROPA 230V/50Hz entsprechen.

Abbildung B

MERKMALE GEMÄSS ABBILDUNG OBEN

- 1) Dualalarmeinstellschalter
- 2) Dimmer
- 3) Uhr-Display
- 4) AM / PM-Anzeige
- 5) Alarmtaste AN/AUS
- 6) Schnelle Min./Stunden-Taste
- 7) Langsame Min./Stunden-Taste
- 8) Schlummertaste
- 9) Zeiteinstelltaste
- 10) Klangregler
- 11) Funktionsschalter
- 12) Alarm-1-Anzeige (AL1)
- 13) Alarm-2-Anzeige (AL2)
- 14) Lautstärkeregler
- 15) Eingangsbuchse für Vibrationsmelder
- 16) Eingangsbuchse 9 V Wechselstrom
- 17) Batteriefach

ALLGEMEINE ANGABEN

Strom: USA AC110 V / 60 Hz, EU AC 230V / 50 Hz

UL-geprüfter Transformator (Underwriters Laboratories)

Einstellen der genauen Uhrzeit –

- 1) Halten Sie die „ZEITEINSTELLTASTE“ (9) gedrückt.
- 2) Während Sie die „ZEITEINSTELLTASTE“ (9) drücken, drücken Sie gleichzeitig die „SCHNELLE“ (6) oder „LANGSAME“ (7) Minuten-/Stundeneinstelltaste (9), um die Uhr vorzustellen, bis die richtige Zeit eingestellt ist.

- 3) Ein leuchtender Punkt (4) links oben im Display zeigt an, dass sich die Uhrzeit auf nachmittags (PM) bezieht, bei der Anzeige von Vormittagsstunden (AM) leuchtet kein Punkt.

Einstellen der Weckzeit

- 1) Alarm AL1 „DUALALARMEINSTELLSCHALTER“ (1) auf die AL1 Position stellen.
- 2) Während Sie die Taste „ALARM AN/AUS“ (5) drücken, drücken Sie gleichzeitig die „SCHNELLE“ (6) oder „LANGSAME“ (7) Minuten-/Stundeneinstelltaste, um die Uhr vorzustellen, bis die richtige Alarmzeit eingestellt ist.
HINWEIS: Wenn Sie beim Einstellen des Alarms mehr als 24 Stunden vorstellen, wird das Display (3) blinken und der Alarm wird ertönen. Um das Blinken zu stoppen, schieben Sie den „FUNKTIONSSCHALTER“ (11) hoch und zurück auf Position AUS. [Wenn der Alarm ertönt, blinkt auch das Display (3)]
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Alarmzeit korrekt auf vor-/nachmittags (AM/PM) (4) gestellt ist.
- 4) Sobald Alarm AL1 eingestellt ist, schieben Sie den „DUALALARMEINSTELLSCHALTER“ (1) auf die AL2 Position. Folgen Sie einfach den Anweisungen für die Alarm AL1-Einstellung.
- 5) Wenn sowohl AL1 als auch AL2 eingeschaltet werden sollen und beide Alarmzeiten korrekt eingestellt wurden, den „DUALALARMEINSTELLSCHALTER“ auf die mittlere Position AL1+AL2 schieben.
- 6) Zwei Punkte auf der rechten Seite des LED-Displays werden sichtbar sein; AL1 (12) und AL2 (13), um anzuzeigen, dass beide Alarme angeschaltet wurden. Der jeweilige leuchtende Punkt zeigt an, welcher Alarm eingestellt ist.

Alarm –

1) Um die Alarmfunktion anzuschalten, schieben Sie den „FUNKTIONSSCHALTER“ (11) auf die gewünschte Position, Sie können „VIB“ für Bettvibration auswählen, „BUZZ“ nur für Alarmtonsignal und „VIB / BUZZ“ für beide.

HINWEIS: Bei beiden Alarmen wird die Funktion, die Sie zum Wecken auswählen, die gleiche sein.

Schlummereinstellung –

- 1) Drücken Sie die „SCHLUMMER“-Taste (8) wenn der Alarm ertönt. Der Alarm bleibt 9 Minuten lang zum Weiterschlafen ausgeschaltet. Sie können diesen Zyklus bis zu 54 Minuten lang mehrmals wiederholen.
- 2) Wenn Sie die „SCHLUMMER“-Funktion (8) verwenden: Die Schlummerfunktion bei AL1 hat keinen Einfluss auf Alarm AL2.

Alarm abstellen –

Der Alarm kann für einen Tag oder permanent abgestellt werden.

- 1) Wenn der Alarm angeht, drücken Sie die Taste „ALARM AN/AUS“ (5), um für den Rest des Tages abzuschalten.
- 2) Sobald beide Alarme angehen und die Taste „ALARM AN/AUS“ (5) gedrückt wurde, schalten die Alarme für den Rest des Tages ab und gehen am nächsten Tag zur selben Zeit wieder an, wenn die Alarmeinstellungen nicht geändert wurden.
- 3) Um den Alarm permanent abzuschalten, schieben Sie den „FUNKTIONSSCHALTER“ (11) auf die Position AUS. Der Alarm geht nicht mehr an bis der „FUNKTIONSSCHALTER“ (11) auf Position „VIB“, „BUZZ“ oder „VIB / BUZZ“ gestellt ist.

Lautstärke –

1) Um die Lautstärke zu regulieren, drehen Sie den sich in der unteren rechten Ecke der Uhr befindlichen Regler (12).

Tonsignal –

1) Regulieren Sie das „TONSIGNAL“ (10), indem Sie den rechts oben an der Uhr befindliche Tonregler bis zur gewünschten Tonhöhe drehen.

Bettvibrator – Siehe Abbildung B –

- 1) Schließen Sie den Anschlussstecker des Bettvibrators auf der Rückseite der Uhr an den VIBRATIONSMELDER-Anschluss (15) an.
- 2) Um den Vibrationsalarm auf Alarm zu stellen, schieben Sie den Schalter (8) auf die gewünschte Position.
- 3) Legen Sie den Vibrationsmelder unter die Matratze oder ein Kopfkissen.

Notstrombatterie –

- 1) Um die Notstrombatterieversorgung zu verwenden, können Sie eine alkalische 9 Volt Batterie in das BATTERIEFACH (17) auf der Rückseite der Uhr einlegen.
HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass das LED Display bei Stromausfall nicht funktioniert, die Uhr wird jedoch weiterlaufen und nach Wiederherstellung der Stromversorgung die genaue Zeit anzeigen.

Stromeingang 9V Wechselspannung –

- 1) Stecken Sie das Stromkabel in die AC-9V IN Buchse (16) hinten am Gerät an, direkt neben dem VIBRATIONSMELDER-Eingang (15).

WICHTIGER HINWEIS: Verwechseln Sie die „STROMEINGANGSBUCHSE“ niemals mit dem „VIBRATIONSMELDEREINGANG“ (15).