

VOX-3000 BEDIENUNGSANLEITUNG



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer My Weigh VOX Küchenwaage.

Sie halten ein hochqualitatives Gerät in den Händen, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.Myweigh.com

Spezifikationen

Kapazität : 3000 Gramm

Auflösung : 1 Gramm

Strom : 9V Batterie

Batterie

1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes.
2. Legen Sie eine 9V Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung

Hinweis : Das Gerät zeigt Ihnen im Display an, wenn die Leistung der Batterie nachlässt. Wechseln Sie dann die Batterie aus.

Wiegen

1. Mit ON schalten Sie die Waage ein. Diese meldet sich mit "Hallo!" und dann "Ich bin bereit".
2. Legen Sie das Wiegegut auf die Waage. Das Gewicht wird im Display angezeigt und vom Gerät angesagt.
3. Das „H“ im Display zeigt Ihnen ein stabiles Messergebnis an.
4. Mit OFF schalten Sie das Gerät aus. Es meldet sich mit „Auf Wiedersehen“.

Hinweis : Überlasten Sie das Gerät nicht. Bei Überlastung ertönt ein Warnsignal.

Nehmen Sie dann das Gewicht sofort vom Gerät, Sie können es sonst dauerhaft beschädigen.

TARA

Mit TARA können Sie Gewicht tarieren und zuwiegen.

Zuwiegen

Mit TARA bringen Sie das Gerät wieder auf NULL, so dass Sie weitere Gewichte auflegen und diese einzeln wiegen können. Dies ist besonders bei

Koch-/Backrezepten sehr hilfreich.

Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden aus.

Sprachausgabe

Die Sprachausgabe lässt sich mit dem Schalter an der Unterseite des Gerätes an-/ausschalten.

Hinweise

1. Nicht mit scharfen oder scheuernden Putzmitteln reinigen.
2. Nicht überladen, nicht mehr als 3000g auflegen.
3. Nicht stoßen, schütteln, fallen lassen. Vermeiden Sie Staub, Schmutz, Hitze, Nässe und direktes Sonnenlicht.
4. Gehäuse nicht öffnen! Ansonsten verfällt die Garantie.
5. Nur auf ebenen, stabilen Oberflächen nutzen.