

## Bedienungsanleitung zur VibraLite 8




### Bitte allgemein beachten:

- Um die Uhrzeit, den Kalender oder den Timer zu verstellen, muss die Anzeige, welche Sie verändern wollen immer blinken.
- Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Taste bedient wird.

## Zeit- und Kalendereinstellungen

### 1) Kalender/Zeit



Achtung: Uhrzeit (Zeitzone 1) muss korrekt eingestellt sein, da die Alarmer sich nach dieser Zeit richten.

- SET/RESET Knopf drücken und gedrückt halten bis T-ZONE 1 im Display angezeigt wird. Die Nummer „1“ blinkt.
- Wählen Sie mithilfe START/STOP die Zeitzone, die Sie einstellen möchten. (In Zeitzone 1 sollten Sie Ihre aktuelle lokale Zeit einstellen, da die Alarmer sich nach dieser Zeit richten)
- Drücken Sie Mode, dann blinken die Stunden.
- START/STOP drücken um die Stunden richtig einzustellen.
- MODE drücken, um zur Minutenanzeige zu kommen. Die Minutenanzeige blinkt.
- START/STOP drücken, um die korrekten Minuten einzustellen
- Betätigen Sie MODE und Start/Stop wie oben, um weitere Einstellungen wie Sekunden, Datum, Tag, Monat, 12 Stundenanzeige oder 24 Stunden Anzeige einzustellen.
- Drücken Sie SET/RESET wenn Sie die korrekte Zeit(en) eingestellt haben.

## Alarmzeiten einstellen

### 2) Alarm



- Drücken Sie MODE, bis Sie zur Einstellung Alarm-Mode kommen.
- Drücken Sie SET/RESET und wählen Sie den Alarm („Alarm 1“ – „Alarm 8“), den Sie einstellen möchten
- Drücken und halten Sie SET/RESET, bis die Stunden-Anzeige aufblinkt.
- Drücken Sie START/STOP bis Sie bei der gewünschten Stundenanzeige angekommen sind. Drücken Sie MODE, dann können Sie mit START/STOP die gewünschten Minuten einstellen.
- Drücken Sie SET/RESET, wenn die gewünschte Zeit eingegeben wurde.
- Sie können zusätzliche Alarmzeiten eingeben, indem Sie SET/RESET solange drücken bis Sie alle Alarmzeiten (2-8) einstellen können.

Alarm einstellen oder ändern.

Drücken Sie SET/RESET bis Sie zur gewünschten Alarmzeit kommen. Drücken und halten Sie dann erneut SET/RESET bis die Stundenanzeige blinkt.

Einen Alarm ausstellen:

- Drücken Sie SET/RESET um zur gewünschten Alarmzeit, welche Sie ausstellen wollen, zu gelangen.
- Drücken Sie START/STOP
- Der ALARM zeigt OFF im Display an.
- Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken Sie START/STOP und die vorherige Alarmzeit wird angezeigt.

Bemerkung: Wenn der Alarm aktiv ist, wird dies im Display angezeigt. Wenn der Alarm ausgestellt wird, wird dies im Display mit OFF angezeigt.

## Stoppuhr-Einstellungen

### 3) Chrono (Stoppuhr)



- Drücken Sie MODE bis Sie zur Einstellung: CHRONO kommen
- Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten bzw. zu stoppen
- Um die Stoppuhr wieder auf null zu setzen während diese noch zählt, drücken Sie die Taste START/STOP und dann die Taste SET/RESET
- Um die Stoppuhr auf null zu setzen, während dieses nicht mehr läuft, drücken Sie die SET/RESET Taste

## Timer-Einstellungen

### 4) Timer



- Drücken Sie die MODE Taste bis Sie zur Einstellung Timer kommen
- Drücken und halten Sie die SET/RESET Taste solange gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die START/STOP Taste bis Sie zur gewünschten Stunde kommen
- Drücken Sie die MODE Taste um auf Minuten umzuwechseln. Mit der START/STOP Taste können Sie nun die Minuten einstellen.
- Drücken Sie die MODE Taste erneut um die Sekunden einstellen zu können. Mit der START/STOP Taste können Sie nun die Sekunden verstellen.
- Während die Anzeige immer noch blinkt drücken Sie die MODE Taste erneut. REPEAT (zu Deutsch: Wiederholung) wird dann angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um REPEAT ON oder REPEAT OFF zu wählen. (Bei der Einstellung REPEAT ON wiederholt sich die Countdownzeit automatisch jedesmal sobald die alte Zeit abgelaufen ist)
- MODE erneut drücken. REMIND (zu Deutsch: Erinnerung) wird angezeigt.
- START/STOP drücken, um REMIND ON oder REMIND OFF auszuwählen. (Bei der Einstellung REMIND ON ertönt eine kurze Erinnerung 10 Minuten und 5 Minuten bevor der Timer abgelaufen ist.)
- Drücken Sie SET/RESET wenn die gewünschte Zeit und Einstellungen erfolgt sind.
- Um den Countdown zu starten oder stoppen drücken Sie START/STOP während dem TIMER MODE

Die Countdown Zeit in die Ausgangszeit bringen:

(während der Countdown läuft oder wenn der Countdown anhält)

- Halten Sie SET/RESET gedrückt. Dann ist die Original Countdown Zeit wiederhergestellt.

## Optionen-Einstellungen

### 5) Option



(für Vibration, Sound und stündliche Erinnerung)

- Drücken Sie MODE bis Sie zu OPTION MODE kommen.
- Drücken Sie den START/STOP um zwischen VIBRA OFF oder VIBRA ON zu wählen
- Drücken Sie SET/RESET. SOUND wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um SOUND OFF oder SOUND ON zu wählen.
- Drücken Sie SET/RESET. HOURLY wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um HOURLY OFF oder HOURLY ON zu wählen (Bei der Einstellung HOURLY ON wird zu jeder vollen Stunde ein kurzer Signalton abgegeben -> Stundensignalfunktion)

## Licht

Wenn Sie den LIGHT-Knopf drücken, ist das Licht für ca. 3 Sekunden angeschaltet, wenn Sie sonst keine Taste betätigen.

Wenn Sie eine Einstellung währenddessen vornehmen, bleibt das Licht an.